

純正タービンブーストアップ用点火マップ(H18/11/23)

回転数

400rpm 800rpm 1200rpm 1600rpm 2000rpm 2400rpm 2800rpm 3200rpm 3600rpm 4000rpm 4400rpm 4800rpm 5200rpm 5600rpm 6000rpm 6400rpm 6800rpm 7200rpm 7600rpm 8000rpm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1	17	17	17	17	27	44	50	54	54	54	52	52	52	52	52	52	52	52	52
2	17	17	17	17	27	44	50	54	54	54	52	52	52	52	52	52	52	52	52
3	17	17	17	35	41	44	50	54	54	54	52	52	52	52	52	52	52	52	52
4	21	21	27	35	41	44	50	54	54	54	52	52	52	52	52	52	52	52	52
5	20	20	25	30	36	39	44	49	49	49	47	47	47	46	46	46	46	46	46
6	18	20	23	28	35	38	41	42	39	36	34	34	34	36	38	38	39	39	39
7	16	18	20	25	32	36	37	37	38	33	31	32	30	33	35	36	36	37	37
8	10	16	20	22	28	31	34	35	36	31	31	30	29	31	35	35	35	36	36
9	10	14	19	20	26	30	31	33	33	29	29	29	26	28	31	34	34	35	35
10	10	14	17	19	24	29	30	31	30	28	28	28	26	27	30	32	33	34	34
11	9	14	17	18	22	27	28	30	29	28	27	27	26	27	30	31	32	33	33
12	9	13	17	18	21	24	25	26	28	26	26	25	25	25	27	28	29	31	31
13	9	13	16	17	19	20	22	23	26	24	24	23	24	23	23	25	26	28	28
14	9	13	16	16	16	17	17	19	22	21	20	20	22	21	21	23	23	24	24
15	9	13	16	14	14	16	14	17	19	18	18	18	19	18	19	20	22	22	22
16	9	13	16	12	12	13	13	15	18	16	16	17	16	18	19	19	21	21	21
17	9	13	16	11	11	12	12	13	17	15	14	16	15	17	18	19	21	21	21
18	9	13	16	10	10	11	11	12	16	14	13	15	15	17	18	19	21	21	21
19	9	13	16	8	8	8	11	12	15	14	13	15	15	17	18	19	21	21	21
20	9	13	16	7	7	7	11	12	14	14	13	15	15	17	18	19	21	21	21

負荷軸

初期からの変化量

1度進角	1度遅角
2度進角	2度遅角
3度進角	
4度進角	

エアフロ補正

3.20V	103.0%
3.84V	105.0%
以降、全て105%	

アクセル補正

5000rpm	4.1ms	4.7ms
4000rpm		4.6ms
3000rpm		4.7ms
2000rpm		4.7ms
1000rpm	4.5ms	4.2ms

アクセル補正引き去り値

0.5変更無し
0.5変更無し
0.6変更無し
0.8変更無し
1.0変更無し

コメント・履歴

エアフロ設定はJZX100純正