

# 点火マップ(H18.11.29時点)柿本HYPER2000FullmegaN1Single(触媒なし)初期値との比較

## 回転数

400rpm 800rpm 1200rpm 1600rpm 2000rpm 2400rpm 2800rpm 3200rpm 3600rpm 4000rpm 4400rpm 4800rpm 5200rpm 5600rpm 6000rpm 6400rpm 6800rpm 7200rpm 7600rpm 8000rpm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1	16	16	16	17	27	44	50	54	54	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
2	16	16	16	17	27	44	50	54	54	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
3	16	16	16	35	41	44	50	54	54	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
4	20	21	27	35	41	44	50	54	54	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
5	19	20	25	30	36	39	44	49	49	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
6	17	20	23	27	34	38	42	42	39	36	32	32	32	35	37	38	39	39	39
7	15	18	20	24	33	36	38	38	38	33	29	30	29	32	34	36	36	37	37
8	9	16	20	24	28	30	33	34	35	32	27	29	28	30	34	35	35	36	36
9	9	14	19	22	26	27	28	33	34	31	27	28	26	28	31	33	34	35	35
10	9	13	16	19	22	24	26	27	29	27	27	28	25	26	29	31	33	33	34
11	9	14	17	18	20	22	24	25	24	26	25	25	24	25	28	29	30	31	31
12	9	13	17	18	19	19	19	21	24	23	25	23	23	23	25	26	27	29	29
13	9	13	17	18	18	17	17	21	24	21	22	21	22	21	21	23	24	26	26
14	9	13	16	17	15	14	14	18	20	17	18	17	19	19	19	20	20	21	21
15	9	13	16	15	14	14	11	16	17	15	16	15	15	15	16	18	20	20	20
16	9	13	16	12	11	12	11	13	15	15	14	14	14	15	16	17	19	19	19
17	9	13	16	11	10	11	11	11	16	13	13	13	13	14	15	17	19	19	19
18	9	13	16	10	9	10	10	11	15	12	12	13	13	14	16	17	18	18	18
19	9	13	16	8	7	7	10	11	14	12	12	13	13	14	17	17	18	18	18
20	9	13	16	7	6	6	10	11	13	12	12	13	13	14	17	17	18	18	18

負荷軸

初期からの変化量

- 1度進角
- 2度進角
- 3度進角
- 4度進角
- 5度進角

- 1度遅角
- 2度遅角
- 3度遅角
- 4度遅角
- 5度遅角
- 6度遅角

I770補正

3.20V 103.0% 変更無し  
 3.84V 108.0% 107.5%  
 4.48V 118.0% 115.0%  
 5.12V 118.0% 116.0%

上記以外は100%のまま

加速増量値変更

5000rpm 4.7 変更無し  
 4000rpm 4.6 変更無し  
 3000rpm 4.7 変更無し  
 2000rpm 4.7 変更無し  
 1000rpm 4.0 4.1

I770設定はJZX100純正

引き去り値変更

0.4 変更無し  
 0.3 変更無し  
 0.4 変更無し  
 0.5 変更無し  
 1.0 変更無し

変更箇所は青字

コメント  
 ・  
 履歴

フィーリング:

初期値は色無し